

## Procédure réinitialisation du clavier et de la souris

### Lorsque le clavier/la souris ne fonctionne pas :

- 1 Si votre souris ne fonctionne pas, assurez-vous qu'elle est bien allumée.
- 2 Vérifiez votre connexion USB.
- 3 Assurez-vous que vos piles sont chargées. Remplacez-les si nécessaire.
- 4 Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau métallique pouvant créer des interférences entre votre clavier/souris et le récepteur Dongle USB.
- 5 Essayez de connecter le dongle USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
- 6 Redémarrez l'ordinateur.

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez ré-apparier votre clavier (ou votre souris) avec le dongle USB comme ci-dessous.

### Clavier :

Alors que les piles sont chargées, mais qu'il n'y a pas de réponse du clavier, veuillez réinitialiser le clavier avec le nano récepteur comme indiqué ci-dessous :

1. Insérez les piles dans le clavier.
- 2, appuyez sur «**Echap**» + «**!**» pendant 1 seconde, le voyant de la batterie s'allume et le clavier entre en mode de correspondance.



- 3, Insérez le récepteur nano dans le port USB de l'ordinateur pendant 10 secondes.
4. Si la correspondance est réussie, le voyant de la batterie s'éteint.
5. Si la correspondance échoue, ou si vous insérez le récepteur nano dans un port USB supplémentaire après 10 secondes, le clavier quitte le mode de correspondance et le voyant s'éteint.
6. Si le clavier ne répond toujours pas, essayez à nouveau.

### Souris :

Si la pile est neuve, mais que la souris ne répond pas, faites-la correspondre avec le récepteur nano comme suit :

1. Insérez la pile dans la souris.
2. Appuyez sur la touche gauche + la molette de défilement + la touche droite pendant 3 secondes, pour activer le mode de correspondance.
3. Insérez le récepteur nano dans le port USB de l'ordinateur pendant 10 secondes.
- 4, Si la correspondance est réussie, la souris commence à fonctionner normalement.
5. Si la correspondance échoue, ou si vous insérez le récepteur nano dans un port USB de rechange après 10 secondes, la souris quitte le mode de correspondance.
6. Si la souris ne répond toujours pas, essayez à nouveau.